Installation and Assembly - VCR Mount for PM 1327

Models: PM 47, PM 47W, PM 47S

IMPORTANT! Read entire instruction sheet before beginning installation and assembly.

This product is UL Listed.
In the U.S.A. this product is intended for use with UL Listed VCRs only.



INSIDE DIMENSIONS		VCR DIMENSIONS	
WIDTH (W)	**HEIGHT (H)**	**MAXIMUM**	**MINIMUM**
13" - 17.5" (330 mm - 445 mm)	3" - 4" (76 mm - 102 mm)	17.5" x 4" (445 mm x 102 mm)	13" x 3" (330 mm x 76 mm)

Maximum Load Capacity: 35 lb (16 kg)

Parts List Description	Qty.	PM 47 Part Number	PM 47W Part Number	PM 47S Part Number
A horizontal bracket	2	081-1041	081-2041	081-4041
B lower bracket	2	081-1040	081-2040	081-4040
E screw	4	520-9504	520-9406	520-9406
G adhesive foam	2	570-0022	570-0023	570-0023
H washer	1	540-1005	540-2005	540-2005

Check parts list. Be sure all parts listed are included with your product.



1 Assemble and attach VCR Mount to TV Mount as shown. Leave screws (**E**) and lock nut slightly loose to allow for adjustment. ***Note:** Bolt, nut, washer, and spring plate will be reused from TV mount installation.

1-1 Attach adhesive foam (**G**) to inside vertical edges of lower brackets (**B**).





2 Adjust VCR Mount to slightly larger than VCR and insert VCR. Position VCR so front is flush with front of TV support tray (part of TV Mount). To avoid scratches, leave some clearance between top of VCR and VCR Mount. Compress sides of VCR Mount to "grip" sides of VCR.

Tighten four screws (**E**) and lock nut. **For best results** have an assistant compress sides of VCR mount against sides of VCR while you tighten lock nut.

© 2006 Peerless Industries, Inc. All rights reserved.
Peerless is a registered trademark of Peerless Industries, Inc.
All other brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

Installation et montage - support de magnétoscope puor le PM 1327
Instalación y montaje - Montura VCR (Videograbadora) para PM 1327

Modèles : PM 47, PM 47S, PM 47W
Modelos:

IMPORTANT ! Lire l'ensemble des instructions avant de procéder à l'installation et au montage.
¡IMPORTANTE! Lea toda la hoja de instrucciones antes de comenzar la instalación y el montaje.

Ce produit est agréé par les UL et est conçu pour être utilisé uniquement avec des magnétoscopes ayant reçu le même agrément.

Este producto está aprobado por UL. En EE UU, este producto sólo debe usarse con videograbadoras aprobadas por UL.



DIMENSIONS INTÉRIEURES DIMENSIONES INTERNAS		DIMENSIONS DU MAGNÉTOSCOPE DIMENSIONES DE VIDEOGRABADORA	
LARGEUR (l) ANCHO (W)	HAUTEUR (H) ALTO (H)	MAXIMUM MÁXIMO	MINIMUM MÍNIMO
13" - 17.5" (330 mm - 445 mm)	3" - 4" (76 mm - 102 mm)	17.5" x 4" (445 mm x 102 mm)	13" x 3" (330 mm x 76 mm)

Capacité maximum de charge: 16 kg (35 lb)
Capacidad máxima e carga: 16 kg (35 lb)

Liste des pièces
Lista de partes

	Description	Descripción	Qté Cdad.	modèle PM 47 modelo PM 47 N° De Pièce Parte Nº	modèle PM 47W modelo PM 47W N° De Pièce Parte Nº	modèle PM 47S modelo PM 47S N° De Pièce Parte Nº
A	entretoise horizontale	ménsulas horizontales	2	081-1041	081-2041	081-4041
B	entretoise inférieure	ménsulas inferiores	2	081-1040	081-2040	081-4040
E	vis	tornillos	4	520-9504	520-9406	520-9406
G	mousse adhésive	espumas adhesivas	2	570-0022	570-0023	570-0023
H	rondelle	arandela	1	540-1005	540-2005	540-2005

Français

Consulter la liste de pièces. S'assurer que toutes les pièces qui y figurent sont fournies avec le produit.

Español

Compruebe la lista de partes. Asegúrese de que todas las partes estén incluidas con su producto.





1 **Français**

Monter le support de magnétoscope et le fixer à celui de téléviseur comme indiqué. Laisser les vis (**E**) et le contre-écrou légèrement desserrés pour permettre le réglage. *** Remarque**: Le boulon, l'écrou, la rondelle et la plaque à ressort seront récuppérés de l'installation du support de téléviseur.

Español

Monte y conecte la Montura VCR a la Montura de TV tal como se muestra. Deje los tornillos (**E**) y las tuercas de fijación ligeramente flojos para el ajuste final. ***Nota**: Perno, tuerca, arandela, y la placa del resorte será reutilizada de la instalación.



1-1 **Français**

Coller de la mousse adhésive (**G**) sur les bords intérieurs verticaux des entretoises inférieures (**B**).

Español

Ponga la espuma adhesiva (**G**) en la parte interior de los bordes verticales de los soportes inferiores (**B**).





2

Français

Régler le support de magnétoscope de façon à ce qu'il soit légèrement plus grand que le magnétoscope et insérer ce dernier. Positionner le magnétoscope de façon à ce que l'avant de celui-ci et le devant du plateau du support de téléviseur soient alignés. Pour éviter de le rayer, laisser un peu de place entre le dessus du magnétoscope et son support. Resserrer les côtés de ce dernier pour immobiliser ceux du magnétoscope.

Serrer les quatre vis (**E**) et le contre-écrou. **Pour Obtenir les meilleurs résultats,** demander à un assistant d'appuyer les côtés du support contre ceux du magnétoscope pendant le serrage de l'écrou de blocage.



Español

Ajuste la Montura VCR de forma que sea ligeramente más grande que la videograbadora e inserte ésta. Coloque la videograbadora de forma que la parte frontal esté al ras con la parte frontal de la bandeja de soporte del televisor (parte de la montura de TV). Para evitar los arañazos, deje algo de espacio entre la parte superior de la videograbadora y la Montura VCR. Comprima los lados de la Montura VCR para "agarrar" los lados de la videograbadora.

Apriete los cuatro tornillos (**E**) y las tuercas de fijación. **Para obtener mejores resultados** pida a un ayudante que comprima los lados de la montura VCR contra los lados de la videograbadora mientras usted aprieta la tuerca de seguridad.

Adresse de notre site internet : www.peerlessmounts.com **Service après-vente : appeler le 1-800-729-0307 ou le 708-865-8870.**
Visite el sitio Web de Peerless en www.peerlessmounts.com Para ponerse en contacto con el Servicio al Cliente llame al 1-800-729-0307 a al 708-865-8870.
© 2006 Peerless Industries, Inc. All rights reserved.
Peerless is a registered trademark of Peerless Industries, Inc.
All other brand and product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.